

INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR BASTUUGNAR

Installations- och bruksanvisning för bastuugn

Kontrollera först att skyddsavståndet till eldfarliga material är tillräckligt stort. För vedeldade bastuugnar skall mellanrummet vara minst 500 mm runt om och 1200 mm uppåt. Bastuugnen skall installeras på en betongplatta om minst 70 mm eller ett Narvi-installationsunderlag. Om du är osäker bör du rådfråga dina lokala myndigheter. Obs! Om bastuugnen installeras på golv med golvvärme måste ett Narvi-underlag användas.

Alla våra bastuugnar är försedda med topp- och bakanslutning för rökrör. Den anslutning som inte används skall förslutas med medföljande lock. Ett anslutningsrör om 16 cm medföljer och kan användas direkt i bastuugnens bakanslutning. Om detta inte skulle vara lämpligt i ditt fall finns våra övriga anslutningsrör att köpa i järnhandeln.

Installera inte anslutningsröret för djupt i rökröret, eftersom detta kan försämra draget. Springan mellan anslutningsröret och rökröret skall tätas med en ring och isolering för att förhindra att murväggen spricker. Värm upp bastuugnen ordentligt efter installationen för att få bort rökgaser från olja och målarfärg. Vädra samtidigt ur bastun. Använd inte för lätta stenar som bastusten. Placera stenarna så att de största stenarna hamnar i botten. Lägg inte heller stenarna för tätt, eftersom luft behöver kunna cirkulera mellan stenarna.

Underhållsanvisningar för bastuugn

Sota bastuugnen då och då genom askluckorna för att förhindra att rökrören blir sotiga och draget försämras. Töm askluckan och ta bort aska som samlats på rostret innan du värmer upp bastun. Askluckan och rostret håller på så sätt längre. Se över bastustenarna då och då och plocka bort förvittrade stenar. När du bastat klart kan du lämna en liten eld i ugnen, så att bastun hinner torka ordentligt.